



CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH
TRAK TP-800 RESBUD
(do użytku wewnętrznego)

L.P.	NAZWA CZĘŚCI
1	Napinacz hydrauliczny całość
	wskaźnik ciśnienia (zegar) napinacza hydraulicznego
	śruba z nakrętką do napinacza hydraulicznego
	uszczelka do napinacza hydraulicznego
2	Rolka jezdna głowicy górna (nowa wersja) - całość r+l
	rolka jezdna głowicy
	obudowa rolki jezdnej - wieszak
	łożysko rolki jezdnej 3305 b, 2rsr fag x 1 sz
	oś rolki jezdnej górnej
3	Rolka jezdna głowicy dolna (nowa wersja) - całość r+l
	rolka jezdna głowicy - fi 70
	łożysko rolki jezdnej 62203 2rs ntn 2sz x 2 szt
	oś rolki jezdnej dolnej
	wieszak
4	Rolka jezdna (stara wersja) całość (r+l)
	rolka jezdna - fi 50
	łożysko rolki (stara wersja) 62203 2rs
	śruba rolki jezdnej (stara wersja)
5	Rolka prowadząca piłę ø60 z oprawą - całość (r+l)
	rolka prowadząca piłę
	łożysko rolki piły 6202-c-2hrs fag (2 szt. w rolce)
	oś rolki piły (kwadrat 20x20)
	oprawa osi rolki piły
6	Listwa przesuwna piły z silnikiem
	rolka stożkowa górna (2 szt. w listwie)
	rolka stożkowa dolna z zębatką (2szt. w listwie)
	śruba mimośrodowa (4 szt. w listwie)
	przewodnica rolki piły (sześciokąt 41)
	silnik 24v 30 w el vi
	zębatka 06-b
	łańcuch 06b-1 1mb
	łożysko 6202-c-2hrs gag (4szt. do listwy)
7	Paski klinowe
	pasek wielorowkowy Bosch 6pk 1496
	pas klinowy HZ 750/722 OPTIBELT (korowarka)
	pas klinowy HB 1450/1490 OPTIBELT (koło piły)
	pas klinowy HB 1800/1840 OPTIBELT (silnik)
	pas klinowy HB 1650 KLEBERG (silnik) - stary typ

	pas klinowy HB 1500 OPTIBELT (koło piły) – stary typ
8	Koło Ø 480 (wolnobieżne) z oprawą , z łożyskami - całość
	koło Ø 480 - wolnobieżne
	łożysko 6305 2RSR FAG x 2 szt.
	oś koła wolnobieżnego (wałek do koła wolnego)
	oprawa osi koła wolnobieżnego
9	Koło Ø 320/2 (wałek napędowy) – stary typ
10	Koło hamulcowe – stary typ
11	Hamulec – stary typ
12	Przekładnia ślimakowa podnoszenia – stary typ
	obudowa
	ślimacznicza (brąz BA1054)
	ślimak
	wałek napędowy przekładni ślimakowej
	koło napędowe przekładni Ø 240
13	Koło szprychowe TB SPB 335/2 OPTIBELT
14	Taper Buchse 2517-35 OPTIBELT
15	Koło SPB 118/2 OPTIBELT
16	Taper Buchse 1610/38 OPTIBELT
17	Napęd (komplet z łożyskami i podstawą mocującą)
	tuleja
	wałek napędowy piły
	łożysko 6308 2RSR FAG (2szt.do kpl.)
	podstawa mocująca
18	Mechanizm podnoszenia głowicy - całość
	silnik do podnoszenia głowicy z hamulcem MS 71, 0,37kW
	motoreduktor PM 050
	wałek motoreduktora
	koło łańcuchowe O8B-2 na wałek motoreduktora
	łańcuch O8B-2 (2,5 mb)
	podpora wałka motoreduktora z łożyskiem 6203 2RS NSK
	zębunki podnoszenia z obudową (łożyska 6201 2RS NSK)
	zaczep górny i dolny
	zębunka O8 B2 tarcza
19	Przekładnia posuwu wzdłużnego głowicy - całość
	silnik MS 90L-6 1,1KW 950 obr. 220/380V
	podstawa silnika
	koło łańcuchowe z tul. dyst. na silnik (O8B-1 z13 piasta)
	mechanizm zębunkowy krótki (2 szt. w komplecie):
	oś zębunki posuwu krótka
	obudowa
	łożysko 6202 2RS
	podstawa obudowy
	koło łańcuchowe O8B-1 Z 13 tarcza

	mechanizm zębatkowy długi:
	08B2-Z 13 podwójna stara wersja do podnoszenia głowicy
	Zębatka na wałek reduktora
	oś zębatki posuwu długa
	obudowa
	łożysko 6202 2RS
	podstawa obudowy
	koło łańcuchowe 08B 1 Z 13 tarcza
	koło łańcuchowe 08B 1 Z 41 tarcza
	łańcuch 08B-1 (0,8 mb)
	podstawa mechanizmu zębatkowego
20	Skala – całość podziałki: 1) cm 2/ 45,50,60,63 3/ 16,19,25,32,40
	podziałki skali (3 szt. w kpl)
	listwa aluminiowa (3 szt. w kpl)
	plastik+ blaszka
	uchwyt stalowy listwy skali
21	Pręt Ø 25 gat. 45 – (prowadnice traka)
22	Nakładka ślizgu głowicy
23	Skrobak traka (zgarniacz trocin)
24	Frez do korowarki Ø 200
25	Sprężyna ramienia korowarki
26	Olej hydrauliczny HL-46
27	Łańcuchy
	łańcuch pojedynczy 08B-1 (posuw głowicy)
	łańcuch pojedynczy 08B-1 (podnoszenie gł. stary typ)
	łańcuch pojedynczy 06B-1 (listwa przesuwna piły)
	łańcuch podwójny 08B-2 (podnoszenie głowicy) - 2.10 cm
	zaczep górny
	zaczep dolny
28	Łożyska
	łożysko 6305 2RSR FAG (koło wolnobieżne)
	łożysko 6308 2RSR FAG (tuleja napędowa)
	łożysko 3305B 2RSR FAG (rolka górna głowicy)
	łożysko 62203-2RS ZVL (rolka dolna głowicy) .
	łożysko 6203 2RS NSK (obudowa wałka motoreduktora)
	łożysko 6202-C-2HRS FAG(rolka piły, listwa przesuwna)
	łożysko 6202- 2RS NSK (zębatki posuwu wzdłużnego,
	łożysko 6201- 2RS NSK (obudowa zębatki podnoszenia)
	łożysko 6003- 2RS ZVL (ostrzałka- tuleja krzywki)
	łożysko 6000- 2RS Z/CX (ostrzałka)
	łożysko 6004- 2RS Z/CX (ślimaczka-stary typ)
	łożysko 6204- 2RS Z/CX(ślimak – stary typ)

	łożysko 63005- 2RS (rolka poziomująca)
	główka ciąгла PGIKR 6 MGK

29	Siłowniki
	siłownik 50/28/170 L 164 (ramię załadownicze, obracak zębowy)
	siłownik 50/28/100/ L386 (obracak łańcuchowy)
	siłownik 50/28/100 L 361 (rolka poziomująca)
	siłownik 50/28/100 L 472 (opory kątowe przód)
	siłownik 50/28/100 L 473 (opory kątowe tył)
	siłownik 50/28/152 L363 (docisk hydrauliczny- poziom)
	siłownik 40/25/254 L 380(docisk hydrauliczny - pion)
30	Rozdzielacze hydrauliczne
	rozdzielacz 2-sekcyjny
	rozdzielacz 3-sekcyjny
	rozdzielacz 5-sekcyjny
	rozdzielacz 6-sekcyjny
	rozdzielacz 7-sekcyjny
31	Przewody hydrauliczne
	przewód hydrauliczny P11P11 (prosty)- l 500
	przewód hydrauliczny P11P11(prosty)- l 550
	przewód hydrauliczny P11P11(prosty)- l 600
	przewód hydrauliczny P11P11(prosty)- l 700
	przewód hydrauliczny P11P11(prosty)- l 800
	przewód hydrauliczny P11P11(prosty)- l 900
	przewód hydrauliczny P11P11(prosty)- l 1200
	przewód hydrauliczny P11P11(prosty)- l 1250
	przewód hydrauliczny P11P12(kolanko)- l 500
	przewód hydrauliczny P11P12(kolanko)- l 550
	przewód hydrauliczny P11P12(kolanko)- l 600
	przewód hydrauliczny P11P12(kolanko)- l 700
	przewód hydrauliczny P11P12(kolanko)- l 800
	przewód hydrauliczny P11P12(kolanko)- l 900
	przewód hydrauliczny P11P12(kolanko)- l 1250
32	Pompa I grupy – (komplet)
	pompa 1SP A 4,2 D- 10GGO obroty prawe
	łącznik LS201-200/P1/95
	sprzęgło ND8- silnik 90, pompa gr. 1
33	Pompa II grupy – (komplet)
	pompa 2SP A 4 D – 10G obroty prawe
	łącznikLS203-200/P2/95
	sprzęgło ND10- silnik90,pompa gr.2
34	Silniki
	silnik Sg 132S-2PC <u>11KW</u> 2900obr. 380V (główny)
	silnik Sg 132S-2B <u>7.5KW</u> 2900obr. 400V (główny)
	silnik Sg 90L-6 <u>1.1KW</u> 950obr.220/380 (posuw wzdłużny)
	silnik SLg 90L-4 <u>4 KW</u> 1450obr.230/400V (hydraulika)
	silnik SMR 250 (hydraulika)

	silnik SKh 71x-6C2 <u>0.37KW</u> 880obr.230/400V(podn.głow.)
	silnik SEKG 56-2C2/162A <u>0.18KW</u> 2800obr230V(ostrzałka)
	silnik MSC 58 1-2P <u>1.5KW</u> 2750obr.230/400V(korowarka)
	silnik 24V 30W ELVI (ramie korowarki, listwa przesuwna)
	silniczek wycieraczek PRMO 12V/2.5A (posuw piły ostrzałka)
	pompa wirnikowa THEAD N 550 (chłodzenie-ostrzałka)
35	Przycisk dłoniowy (grzybek) Ø 30 czerwony
36	Przycisk Ø 22 czerwony (stop korowarki i silnika gł.)
37	Przycisk Ø 22 zielony (wł. korowarki, silnika gł., posuw tył)
38	Przycisk Ø 22 czarny (sygnał akustyczny)
39	Lampka Ø 22 sygn. zielona 24V (kontrolka)
40	Przełącznik N-527 (podnoszenie głowicy, przesuw listwy, ramie korowarki)
41	Przełącznik obr. z piórkiem (posuw przód-tył)
42	Potencjometr prędkości 10K 4W (posuw przód tył) AB 10K4W
43	Zacisk ochronny(listwa zerowa)
44	Przełącznik nowy typ- góra/dół z podstawą
45	Wyłącznik nadprądowy 1P S-301 C2-A (zabezpieczenie ogólne)
46	Wyłącznik nadprądowy 1P S-301 C3-A (listwa)
47	Wyłącznik nadprądowy 3P S-303 C6-A (silnik hydrauliki)
48	Wyłącznik nadprądowy 3P S-303 C10-A (silnik posuwu)
49	Wyłącznik silnikowy CTI 15 1,6..2,5A (góra – dół)
50	Wyłącznik silnikowy CTI 15 2,5..4A (korowarka)
51	Wyłącznik silnikowy CTI 15 20..25A (główny i posuw)
52	Styk pomocniczy CBI-NO doCTI 15 wewn.
53	Stycznik 2,2kW cewka 24VAC1NO
54	Stycznik 2,2kW cewka 24 VAC1NC
55	Falownik (przeмиennik częstotliwości)
56	Sofstart z hamulcem MCI-B25 400V
57	Transformator TOE 400VA 400/24-18V
58	Łącznik 4G. 40-10-US25 blokada na kłódkę (wyl. gł.)
59	Wtyk odbiornikowy 32A 5P IP44
60	Czytnik elektroniczny NT 10
61	Sensor MSK 320-0419 (przetwornik liniowy)
62	Wyłącznik ŁUK 12-12E 0-1 b/o
63	Wyłącznik krańcowy PDP1 T41 PZ11 (posuw) 2 szt.
64	Wyłącznik krańcowy PDP1 T31 PZ11 (dół) 1 szt.
65	Wyłącznik krańcowy PDP1 T11 PZ11 (góra) 1 szt.
66	Wyłącznik krańcowy PAP1 T41 PZ11 (osłona) 1 szt.

67	Pasek klinowy BOSHA
68	Koło do korowarki
69	Taśma magnetyczna
70	Sprężyna do docisku ręcznego
71	Nakładka ślizgu głowicy
72	Okładzina sprzęgłowa (stary typ)
73	Naklejki do traka kpl
74	Belka
75	Docisk ręczny
76	Linka hamulcowa –podwozie jezdne
77	Zaczep maski
78	Bańka na wodę z kranikiem
79	Wąż igielitowy
80	Naklejki na pulpit
81	CKF przekaźnik kolejności zaniku faz
82	Docisk ręczny
83	Klawiatura czytnika
84	Ostrzałka, rozwierak
1	ostrzenie piły
2	ściernica – Formuła 2 (na sucho)
3	ściernica – Formuła 3 (na mokro)
4	koksik do zarabiania ściernic
5	magnes
6	krzywka
7	chłodziwo (1 litr)
8	dioda wyłączająca posuw piły (kontrakton)
9	kostka popychacza
10	potencjometr posuwu
11	plytka elektroniczna
12	skrzynka sterująca (komplet)
13	śruba łącząca krzywkę z popychaczem
14	zegar do rozwieraka
15	pompka do ostrzarki
16	ciągielko do ostrzarki
17	silnik SEKG 56-2C2/162A 0,18KW
18	silniczek wycieraczek PRMO 12V/2.5A
19	tarcza Borazon
20	pompka do borazonu
21	olej do ostrzałki borazon ACP-2E
22	pompa wirnikowa THEAD N 550 (chłodzenie-ostrzałka)
23	łapa pod silnik 11 kW